

STS-3028



Питание	110-220VAC \pm 10% В переменного тока, 50/60 Гц
Контроль температуры диапазон	-20 °C ~ + 80 °C
Управление влажностью диапазон	0% RH ~ 100% RH
Точность	+/-1 °C 0.1% относительной влажности
Ток нагрузки	10 а/240 В переменного тока
Встроенный датчик	Температуры и влажности
Длина датчика	1 м

Нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 3 секунд мигает дисплей, нажмите Вверх или вниз для установки температуры запуска (по умолчанию 20 °C)

Нажмите и удерживайте кнопку Вниз в течение 3 секунд дисплей мигает, нажмите Вверх или вниз для установки температуры стоп (по умолчанию 30 °C)

Нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 3 секунд мигает дисплей, нажмите Вверх или вниз для установки начальной влажности (по умолчанию 40% относительной влажности)

Нажмите и удерживайте кнопку Вниз в течение 3 секунд дисплей мигает, нажмите Вверх или вниз для установки стопа влажности (по умолчанию 60% относительной влажности)

Нажмите и удерживайте кнопку Вверх и вниз в течение 3 секунд для сброса контроллера.